

WINIX

Používateľská
príručka

ČISTIČKA VZDUCHU




SK ČISTIČKA VZDUCHU
FR PURIFICATEUR D'AIR
ES PURIFICADOR DE AIRE
DE LUFTREINIGER
IT PURIFICATORE D'ARIA
NL LUCHTREINIGER
PL OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Používateľská príručka
Manuel d'utilisation
Manual del usuario
Bedienungshandbuch
Manuale d'uso
Gebruikershandleiding
Instrukcja obsługi


Názov modelu:
AAPU500-JLE

SCHÉMA SÚČASTÍ MODELU

POHĽADSPREDU



POHĽADZOZADU




OBSAH BALENIA



Jednotka

360° True HEPA
filter All-in-onePoužívateľská
príručka

KDE POUŽÍVAŤ



Medzi jednotkou a ostatnou elektronikou (TV, rádio atď.) nechajte voľný priestor 30 až 45 cm

Elektromagnetické rušenie vyvolané niektorou elektronikou môže spôsobiť zlú funkciu výrobku.

Jednotku umiestnite v interiéri mimo dosahu priameho slnečného svetla

Priame pôsobenie slnečného svetla môže spôsobiť poruchy alebo poškodenie výrobku.


Umiestnite iba na pevný rovný povrch

Nerovné alebo nestabilné povrchy môžu spôsobiť abnormálny hluk a vibrácie.

Od stien udržiajte voľný priestor vo vzdialenosti 30 až 45 cm

Pre maximálne prúdenie vzduchu.

OVLÁDACÍ PANEL



01. Kontrola filtra

LED ukazovateľ označuje, že je nutné vykonať výmenu filtra.

02. Tlačidlo na vynulovanie filtra (Reset)

Po výmene 360-stupňového True HEPA filtra All-in-one použite malý predmet, napr. kancelársku sponku, a stlačte a podržte tlačidlo na vynulovanie filtra počas aspoň 5 sekúnd, kým ukazovateľ kontroly filtra nezhasne.

03. Tlačidlo automatického režimu

LED ukazovateľ automatického režimu označuje aktiváciu tohto režimu.

- V automatickom režime sa rýchlosť ventilátora automaticky upravuje podľa kvality vzduchu v interiéri. Keď dôjde k zlepšeniu kvality vzduchu v interiéri, rýchlosť ventilátora sa automaticky zníži.

04. Ukazovateľ kvality vzduchu

Farebný LED ukazovateľ označuje jednu z troch úrovní kvality vzduchu.

- Medzi tieto tri úrovne kvality vzduchu patrí: MODRÁ (dobrá), ŽLTÁ (primeraná), ČERVENÁ (zlá).

05. Tlačidlo Nočného režimu

LED ukazovateľ nočného režimu označuje aktiváciu tohto režimu.

- Keď je aktivovaný nočný režim, je LED ukazovateľ kvality vzduchu deaktivovaný.
- Keď je aktivovaný nočný režim, je rýchlosť ventilátora automaticky nastavená na najnižšiu.

06. Tlačidlo technológie PlasmaWave®

Aktivuje alebo deaktivuje technológiu PlasmaWave®.

- Keď je jednotka v prevádzke, môžete počuť cvrlikanie alebo bzučanie. Zvuk vydávajú veľké častice, ktoré prechádzajú technológiou PlasmaWave®. Ide o štandardný jav, ktorý neznamena poruchu výroby.
- Stlačte tlačidlo technológie PlasmaWave®, keď je jednotka zapnutá, aby ste túto funkciu aktivovali alebo deaktivovali.

07. Ukazovateľ/tlačidlo rýchlosti ventilátora

Označuje aktuálnu rýchlosť ventilátora.

- Pomocou tlačidla Rýchlosť ventilátora vyberte požadované otáčky ventilátora. Ventilátor mení rýchlosti v tomto poradí: Automatická, Nízka, Stredná, Vysoká, Automatická.




08. Vypínač

Jednotku zapína alebo vypína. Počas prvých 30 sekúnd prevádzky zmení ukazovateľ kvality vzduchu farbu z modrej na žltú a červenú.

- Inteligentnému senzoru trvá zhruba 30 sekúnd, kým zmeria kvalitu vzduchu v okolí prostredia a môže začať normálnu prevádzku zariadenia.

4-STUPŇOVÉ ČISTENIE VZDUCHU



01. Jemný predfilter

Určený na zachytenie väčších častíc nachádzajúcich sa vo vzduchu v interiéri.

02. TrueHEPA filter

Zachytí až 99,97 %* vo vzduchu sa nachádzajúcich alergénov vrátane peľu, spór plesní, prachu, prachu zo srsti domácich maznáčikov, mikróbov a dymu.
(*Častice s veľkosťou 0,3 mikrometra.)

03. Uhlíkový filter

Znižuje množstvo prchavých organických zlúčenín a pachov z domácnosti pochádzajúcich z varenia, domácich maznáčikov a dymu.

04. Technológia PlasmaWave®

Technológia PlasmaWave® vytvára hydroxyly, ktoré dokážu znížiť prítomnosť vo vzduchu obsiahnutých baktérií, vírusov*. (*Na základe laboratórneho testu vykonaného na chrípku A, vírus H3N2, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium.)


ÚDRŽBA

Kedy vymeniť filtre


Filter	Ukazovateľ	Kedy vykonať servis	Kedy vykonať výmenu
360-stupňový True HEPA filter All-in-one	 Kontrola filtra	Vyčistite predfilter každých 14 dní	Vydrží cca 12 mesiacov

- Keď svieti LED ukazovateľ kontroly filtra, je potrebné vykonať jeho výmenu.
- Intervaly medzi jednotlivými výmenami sa môžu podľa podmienok okolitého prostredia líšiť.

POČIATOČNÁ OBSLUHA




1. Otočte výrobok hore nohami.




2. Uchopte rukoväťv spodnej časti výrobku, otočte ňou proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite kryt filtra.




3. Odstráňte ochranný vinyl z filtra vloženého vo výrobku.



4. Vložte filter hornou stranou dole do spodnej časti jednotky, kým nebude celkom zasunutý. Horná strana filtra má otvor a spodná časť filter je pevná.



5. Po vložení filtra otočte rukoväťv v smere hodinových ručičiek a zavrite kryt filtra.



6. Vráťte výrobok do vzpriamenej polohy a obnovte normálnu prevádzku.


VÝMENA FILTROV



Po výmene filtra stlačte tlačidlo RESET počas aspoň 5 sekúnd.

ČISTENIE


Čistenie filtrov:



Očistite pomocou vysávača alebo mäkkej kefy.

- Očistite iba predfilter.
- Tento filter NIE JE MOŽNÉ prať.
- Intervaly medzi jednotlivými čisteniami sa môžu líšiť podľa kvality vzduchu.

Čistenie inteligentného senzora (prachového):




Očistite inteligentný senzor (prachový) vysávačom.

- Interval čistenia: KAŽDÉ 2 MESIACE.

! POZNÁMKA

- Nepoužívajte benzén, alkohol alebo iné prchavé kvapaliny, ktoré môžu prístroj poškodiť alebo spôsobiť zmenu farby.

Čistenie exteriéru a interiéru:



Utrite mäkkou handričkou navlhčenou vo vode s izbovou teplotou. Potom prístroj utrite suchou handričkou.

Po otočení výrobku hore nohami, odstráňte kryt filtra a očistite vnútornú časť výrobku pomocou vysávača.

- Na dosiahnutie optimálneho výkonu vykonávajte čistenie každých 14 dní.

! POZNÁMKA

- Pri čistení jednotky vždy odpojte napájací kábel a počkajte, kým jednotka nevychladne.
- Túto jednotku nikdy sami nedemontujte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepoužívajte horľavé spreje alebo tekuté čistiace prostriedky.
- Nenechajte deti, aby jednotku čistili alebo vykonávali jej údržbu.
- Pred čistením alebo údržbou sa musí jednotka odpojiť od elektrickej siete.

BEZPEČNOSŤ A OPATRENIA

Pred používaním tohto zariadenia si pozorne preštudujte a následne dodržujte tieto bezpečnostné pokyny.

Presvedčte sa, že sú pred prevádzkou jednotky vložené filtre. Prevádzka jednotky bez filtrov môže skrátiť životnosť jednotky a spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.

Uistite sa, že do otvorov jednotky NIE SÚ vložené žiadne cudzie predmety.

Medzi tieto predmety patria kolíky, drôty a mince.

Nedotýkajte sa žiadnej časti interiéru jednotky mokrémi rukami.

Vysoké napätie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Presvedčte sa, že vstupné a výstupné otvory jednotky nie sú zablokované. Zablokovanie môže viesť k zvýšenej teplote vnútri výrobku a spôsobiť tak jeho zlyhanie a poškodenie.

Túto jednotku nepoužívajte ako stoličku ani na jej neumiestňujte ťažké predmety.

Môže dôjsť k zraneniu osôb alebo zlyhaniu a poškodeniu výrobku.

Pri otočení výrobku hore nohami opatrne vložte filter v smere, kde spodnú (zablokovanú) časť filtra je vidieť zhora.

Pokiaľ nie je filter vložený správne, môže dôjsť k poškodeniu výrobku a zraneniu používateľa.

VAROVÁNÍ

Dodržujte tieto pokyny, aby ste minimalizovali riziko vážneho zranenia alebo úmrtia a znížili riziko poškodenia jednotky.

- Pokiaľ je poškodený napájací kábel, musí sa vymeniť za špeciálny kábel alebo zostavu ponúkanú výrobcom alebo jeho servisným strediskom.
- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli nebezpečenstvu.
- Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Táto jednotka nie je určená na použitie pre uchovanie dokumentov ani na zachovanie umeleckých diel.

- ⚠ Pri od pájani jednotky netáčajte za sieťový kábel.
- ⚠ Neužívajte sieťový kábel ani na ňom nerobte uzly, keď je jednotka v prevádzke.
- ⚠ Pokiaľ dôjde k ponoreniu jednotky do vody, odpojte ju a kontaktujte zákaznícky servis.
- ⚠ Neodpájajte jednotku ani s ňou nepohybujte, keď je v prevádzke.
- ⚠ Nezapájajte ďalšie spotrebiče do rovnakej zásuvky alebo k rovnakému napájaciemu zdroju.
- ⚠ Nesiahajte na zástrčku mokrémi rukami.
- ⚠ Odpojte jednotku, keď sa dlhší čas nepoužíva.
- ⚠ Neumiestňujte blízko vykurovacích telies.
- ⚠ Nepoužívajte blízko hmylu alebo výparov z priemyselných olejov alebo v blízkosti veľkého množstva kovového prachu.
- ⚠ Kábel sa môže poškodiť energickými ohýbaním, ťahaním, krútením, zvázaním, zvieraním alebo umiestňovaním ťažkých predmetov naň.
- ⚠ Neinštalujte do žiadneho motorového ani prepravného vozidla (nákladné autá, lode atď.).
- ⚠ Nedávajte na miesto s nadmerným množstvom škodlivých plynov.
- ⚠ Nedávajte k žiadnym horľavým materiálom (aerosóly, palivá, plyny atď.).
- ⚠ Nesmerujte jednotku do vetra alebo do prívianu.
- ⚠ Nedávajte pod žiadnu elektrickú zásuvku.
- ⚠ Nedávajte na nadmerne vlhké miesta, kde by jednotka mohla navlhnúť.
- ⚠ Pre zníženie rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nepoužívajte tento ventilátor so žiadnym zariadením nariadenie rýchlosti v pevnom stave.
- ⚠ Pri prevádzke musí jednotka stáť aspoň 30 cm od steny. Môže vyvolať kondenzáciu na stene a v okolitej oblasti.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Ďakujeme, že ste si kúpili čističku vzduchu Winix. Tento výrobok je určený iba na použitie v domácnosti.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA PRE POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

UPOZORNENIE: Dodržujte pokyny v tejto príručke, aby sa znížilo riziko úrazu elektrickým prúdom, skratu a/alebo požiaru.

- Jednotku neopravujte ani neupravujte. Všetky opravy by mal vykonať kvalifikovaný technik.
- Nepoužívajte, pokiaľ sú sieťový kábel alebo zástrčka poškodené alebo pokiaľ je pripojenie k zásuvke v stene voľné.
- Používajte iba AC 220 V – 240 V.
- Nepoškodzujte, nelámte, silno neohýbajte, neťahajte, nekrúťte, nezvážujte, neobaľujte, nezvierajte sieťový kábel, ani naň neumiestňujte ťažké predmety.
- Z napájacej zástrčky pravidelne odstraňujte prach. Zníži sa tak riziko šoku kvôli hromadeniu vlhkosti.
- Pred čistením jednotky vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Pri vytáňovaní zástrčky držte samotnú zástrčku, nikdy netáhnajte za kábel.
- Pokiaľ je zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca alebo kvalifikovaný technik.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky, pokiaľ výrobok nepoužívate.
- Nemanipulujte so zástrčkou mokkými rukami.
- Neuvádzajte jednotku do činnosti pri používaní vnútorných insekticídov generujúcich dym.
- Jednotku nečistite benzénom ani riedidlom. Nestriekajte na jednotku insekticídy.
- Nepoužívajte jednotku na miestach, kde je vlhko alebo kde by jednotka mohla navlhnúť, napríklad v kúpeľni.
- Nedávajte prsty ani cudzie predmety do prívodných alebo výstupných otvorov.
- Nepoužívajte jednotku v blízkosti horľavých plynov. Nepoužívajte v blízkosti cigariet, kadidla ani iných predmetov vytvárajúcich iskry.
- Jednotka neodstráni oxid uhoľnatý vypúšťaný z vykurovacích spotrebičov alebo z iných zdrojov.

DÔLEŽITÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA PRE POUŽITIE ČISTIČKY VZDUCHU

- Neblokujte vstupné a výstupné otvory.
- Nepoužívajte v blízkosti horúcich predmetov, napr. kachiel.
- Nepoužívajte tam, kde môže jednotka prísť do styku s parou.
- Nepoužívajte jednotku v polohe na boku.
- Uchovávajte mimo dosahu výrobkov, ktoré tvoria olejové škvrny, napr. fritézy.
- Na čistenie jednotky nepoužívajte čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte bez filtra.
- True HEPA filter neperte ani opakovane nepoužívajte.
- Na prenos jednotky používajte rukoväť v zadnej časti jednotky.
- Jednotku nedržte za čelný panel.
- Nelepťe do výstupných otvorov alebo ventilátora žiadne malé predmety.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Jednotka sa nezapne

- Je zástrčka správne pripojená k zásuvke?
 - Presvedčte sa, že je jednotka napájaná a zástrčka je bezpečne zasunutá.
- Nedošlo k výpadku prúdu?
 - Skontrolujte, či svetlá svietia a elektrické spotrebiče fungujú.

Jednotka nepracuje v automatickom režime

- Bol automatický režim zvolený?
 - Opakovane stlačte tlačidlo rýchlosti ventilátora, kým ne zvolíte automatický režim.
- Je senzor zablokovaný alebo zanesený?
 - Očistite inteligentný senzor (prachový senzor) vysávačom.

Jednotka vibruje a je hlučná

- Je povrch, na ktorom je umiestnená, rovný a pevný?
 - Pokiaľ to tak nie je, presuňte ju na vhodný povrch.

ZÁRUKA

Podmienky záruky sú nasledujúce:

1. Tento výrobok je vyrobený za prísnych podmienok kontroly kvality.
2. Záruka bude neplatná, pokiaľ bude zlyhanie výrobku spôsobené nedbalosťou alebo zneužitím spotrebiteľom, dodacie a servisné poplatky sa môžu náúčtovať dokonca aj počas záručnej lehoty.
3. Pri reklamácii výrobku je potrebné predložiť doklad o kúpe.
4. Uložte si dôkaz o kúpe na bezpečnom mieste.
5. Táto záruka je platná iba v Európe.

Zástrčka a výstup sú horúce

- Je zástrčka riadne zasunutá?
 - Presvedčte sa, že je zástrčka riadne zasunutá do výstupu.

Prístroj vydáva nepríjemný zápach

- Používa sa v priestoroch s veľkým množstvom dymu, prachu alebo zápachu?
 - Vyčistite prívody vzduchu na každej strane a vyčistite predfilter.
 - Vymeňte 360° True HEPA filter All-in-one.

Sila ventilátora je slabá. Jednotka nečistí vzduch

- Svetli ukazovateľ kontroly filtra?
 - Vymeňte filtre, ako sa požaduje.

Jednotka vibruje

- Mierne vibrácie prístroja počas prevádzky nie sú na závađu

Názov produktu		Čistička vzduchu
Názov modelu		AAPU500-JLE
Dátum nákupu		
Záručná lehota		Dva (2) roky
Miesto nákupu		
Miesto nákupu Tel.		
Zákazník	Adresa	
	Meno	
	Tel.	

ŠPECIFIKÁCIE JEDNOTKY

Názov modelu	AAPU500-JLE
Napätie	AC 220 – 240 V, 50 Hz
Menovitý výkon	55 W
Overená veľkosť miestnosti	50 m ²
Rozmery	24,1 cm (Š) x 24,1 cm (H) x 37,1 cm (V)
Hmotnosť	3,1 kg
Výmenný filter	FILTER O/SKU: 1712-0110-04

S cieľom zlepšenia výkonu výrobku sa môžu zmeniť jeho vonkajšie časti, konštrukcia aj špecifikácia.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Nefunkčný výrobok určený na ekologickú likvidáciu odovzdajte zberným dvorom určeným na recykláciu elektrických zariadení. Výrobok nesmie byť likvidovaný v rámci bežného komunálneho odpadu.



Tento symbol uvedený na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použitý výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s komunálnym odpadom. S cieľom ekologickej likvidácie použitého výrobku odovzdajte v určených zberných dvoroch. Správnu likvidáciu výrobku pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a obmedziť potenciálne negatívne dopady na životné prostredie a ľudské zdravie. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s predpismi udelené pokuty. Viac informácií o zberných miestach vo vašom regióne získate na príslušnom obecnom úrade. Tento výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s obchodným odpadom.

Máte možnosť sa registrovať zadarmo k predĺženiu štandardnej 2 ročnej záruky o 1 rok. Registrovať sa môžete tu www.cisticky-winx.sk/winix3-roky-zaruka.html.

Registrácia je len pre spotrebiteľov. Nie pre firmy.

S otázkami týkajúcimi sa výrobku alebo zákazníckej služby sa obráťte na spoločnosť Winix

- Webové stránky: www.winix.cz, www.cisticky-winx.sk

Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktné informácie a vašu adresu.



Výrobca

WINIX INC., 295, GONGDAN 1-DAERO, SIHEUNG-SI,
GYEONGGI-DO, 429-850, KOREA

Dovozca pre Európu

WINIX EUROPE B.V. HOOGOORDDREEF 125,
1101 BB, AMSTERDAM NIZOZEMÍ
www.winixeuropa.eu



Distribútor pre Českú republiku a Slovensko

CM Trade Via s.r.o.,
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno, Česko
tel.: +420 549 274 164, email: info@cm-trade.cz,
www.winix.sk

Informace o prodejcích a servisu získáte u distributora.

**S otázkami týkajúcimi sa
výrobku alebo zákaznickej
služby sa obráťte na
spoločnosť Winix**

• Webové stránky: www.winixeuropa.eu

Pre urýchlenie služieb, prosím, špecifikujte názov modelu a číslo, povahu problému, vaše kontaktné informácie a vašu adresu.